ホースプラグＳＥＴ　取扱説明書

０８－０２－００１３（φ　６　レッド）
０８－０２－００１４（φ　６　ブラック）
０８－０２－００１５（φ　８　レッド）
０８－０２－００１６（φ　８　ブラック）
０８－０２－００１７（φ１２　レッド）
０８－０２－００１８（φ１２　ブラック）

・この度は、弊社商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
◎この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。
◎製品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。
◎アルマイト製品は経年変化により、色褪せ等発生する場合があります。予めご了承下さい。

～特　徴～

○不要となったブリーザーホースエンド等やインダクションＢＯＸからの不要ホースに使用出来るホース栓です。
又、メンテナンス等でホース内の液等が流出するのを一時的に防止する様な時にも使用出来ます。
○アルミ削り出しにて製作し、カラーアルマイト処理を行っております。
○ホースプラグ先端にホース内径をマーキング印字しておりますので、メンテナンス時に使用する場合、判別しやすくしております。
○ローレット加工を施し、ホースからの抜き差しをしやすくしております。
○不要ホース等に使用時に固定しやすい様、インシュロックタイ用の溝加工を行っております。

～ご注意～

●このホースクランプは簡易的なプラグ栓です。高内圧を止める様な使用には適しておりません。

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後１ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
◎この取扱説明書は、本製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

～商　品　内　容～

1　2




写真はφ１２の写真です。


番号	部　品　名	個数	リペア品番		入数
１	ホースプラグ	１	―――――――		＼
２	クレセントクランプ	１	φ　６用（φ　９.５）	００－００－０２１６	４
			φ　８用（φ１３.１）	００－００－００８７	４
			φ１２用（φ１５.１）	００－００－０２１５	４

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいます様お願い致します。

～使　用　時～

○ホースプラグサイズは、ホース内径を表記しております。ホース内径をご確認下さい。
○ホースプラグ使用時、取り付けホース部が変形している場合、変形部を切り落としてホースの変形していない所に取り付けて使用して下さい。
○車両にホースプラグとして使用する場合、図を参考にホースエンド部をしっかり固定してご使用下さい。
○各ホースプラグサイズは図を参考にして下さい。





〒５８４－００６９　大阪府富田林市錦織東三丁目５番１６号
株式会社 SPECIAL PARTS 武川
TEL　０７２１－２５－１３５７　FAX　０７２１－２４－５０５９
お問い合わせ専用ダイヤル　　　　０７２１－２５－８８５７
URL　http://www.takegawa.co.jp